



ED-HMI3010-101C

应用指南

上海晶珩电子科技有限公司

2023年12月

联系我们

非常感谢您购买和使用我们公司的产品，我们将竭诚为您提供服务。

我们是 Raspberry Pi 的全球设计合作伙伴之一，致力于提供基于 Raspberry Pi 技术平台的物联网、工业控制、自动化、绿色能源和人工智能的硬件解决方案。

您可以通过以下方式联系我们：

上海晶珩电子科技有限公司

EDA Technology Co.,LTD

地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 号 24 栋 301 室

邮箱：sales@edatec.cn

手机：+86-18621560183

网站：<https://www.edatec.cn>

技术支持：

邮箱：support@edatec.cn

手机：+86-18627838895

微信：zzw_1998-

版权声明

ED-HMI3010-101C 及其相关知识产权为上海晶珩电子科技有限公司所有。

上海晶珩电子科技有限公司拥有本文件的版权并保留所有权利。未经上海晶珩电子科技有限公司的书面许可，不得以任何方式和形式修改、分发或复制本文件的任何部分。

免责声明

上海晶珩电子科技有限公司不保证本手册中的信息是最新的、正确的、完整的或高质量的。上海晶珩电子科技有限公司也不对这些信息的进一步使用作出保证。如果由于使用或不使用本手册中的信息，或由于使用错误或不完整的信息而造成的物质或非物质相关损失，只要没有证明是上海晶珩电子科技有限公司的故意或过失，就可以免除对上海晶珩电子科技有限公司的责任索赔。上海晶珩电子科技有限公司明确保留对本手册的内容或部分内容进行修改或补充的权利，无需特别通知。

前言

相关手册

产品包含的各类产品文档，如下表所示，用户可以根据需要选择查看对应的文档。

文档	说明
ED-HMI3010-101C Datasheet	介绍 ED-HMI3010-101C 的产品形态、软硬件规格、尺寸和订购编码，帮助用户了解产品的整体系统参数。
ED-HMI3010-101C 用户手册	介绍 ED-HMI3010-101C 的外观、安装、启动和配置，帮助用户更好的使用该产品
ED-HMI3010-101C 应用指南	介绍 ED-HMI3010-101C 的镜像下载、SD 烧录和打开/关闭设备外壳，帮助用户更好的使用该产品。

用户可访问以下网址获取更多资料：

<https://www.edatec.cn>




读者范围

本手册适用以下读者对象：

- ◆ 机械工程师
- ◆ 电器工程师
- ◆ 软件工程师
- ◆ 系统工程师

相关约定

符号约定

符号	说明
	提示符号，提示重要的特点或操作。
	注意符号，可能会对人身造成伤害，或给系统造成损害，或造成信号中断/丢失。
	警告符号，可能会对人身造成重大伤害。

安全说明

- ◆ 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- ◆ 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。
- ◆ 请勿私自修改设备，修改设备可能会使设备故障。
- ◆ 安装设备时，需要固定好设备，防止跌落。
- ◆ 如果设备带有天线，正常使用时，请与设备至少保持20cm的距离。
- ◆ 请勿使用液体清洁设备，应远离液体和易燃物品。
- ◆ 本产品仅支持在室内环境使用。

目 录

前言	i
相关手册	i
读者范围	i
相关约定	ii
符号约定	ii
安全说明	iii
1 安装操作系统	1-1
1.1 镜像下载	1-2
1.2 SD 烧录	1-3
2 打开和关闭设备外壳	2-1
2.1 打开设备外壳	2-2
2.2 拔出 SD 卡	2-3
2.3 插入 SD 卡	2-4
2.4 关闭设备外壳	2-5

1 安装操作系统

介绍镜像下载和 SD 烧录的操作步骤。

- ✓ 镜像下载
- ✓ SD 烧录

1.1 镜像下载

如果在使用过程中操作系统被损坏，需要重新下载最新版的系统镜像并进行烧录。

下载路径：[ED-HMI3010-101C/raspios](#)。

1.2 SD 烧录

ED-HMI3010-101C 默认是从 SD 卡启动系统的，如果需要烧录最新的系统，则需要将系统镜像烧录至 SD 卡。烧录时建议使用 Raspberry Pi 官方烧录工具，下载路径如下：

Raspberry Pi Imager : https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_latest.exe


前提条件：

- ◆ 已完成烧录工具的下载并安装至电脑。
- ◆ 已准备一个读卡器。
- ◆ 已获取待烧录的镜像文件。
- ◆ 已打开设备外壳，并获取 ED-HMI3010-101C 的 SD 卡，具体操作请参见 [2.1 打开设备外壳](#) 和 [2.2 拔出 SD 卡](#)。


操作步骤：

操作步骤以 Windows 系统为例进行说明。

1. 将 SD 卡插入读卡器，再将读卡器插入电脑。
2. 打开 Raspberry Pi Imager，单击“选择操作系统”，在弹出的窗格中选择“使用自定义镜像”。



3. 根据提示，在自定义路径下选择已获取的镜像文件，并返回至烧录主界面。
4. 单击“选择 SD 卡”，在“存储卡”界面选择 ED-HMI3010-101C 的 SD 卡，并返回至烧录主界面。



5. 单击“烧录”，在弹出的提示框中选择“是”，开始写入镜像。



6. 待镜像写入完成后，会进行文件的验证。



7. 验证完成后，弹出“烧录成功”提示框，单击“继续”完成烧录。



8. 关闭 Raspberry Pi Imager，取下读卡器。
9. 将 SD 卡插入 Pi5 中并关闭设备外壳(具体操作请参考 [2.3 插入 SD 卡](#) 和 [2.4 关闭设备外壳](#))，再重新上电。

2 打开和关闭设备外壳

本章介绍打开/关闭设备外壳和 SD 卡插拔的操作步骤。

- ✓ 打开设备外壳
- ✓ 拔出 SD 卡
- ✓ 插入 SD 卡
- ✓ 关闭设备外壳


2.1 打开设备外壳

前提条件:

已准备一把十字螺丝刀。

操作步骤:

用螺丝刀逆时针拧下 ED-HMI3010-101C 金属外壳上的 4 颗 M3 的螺钉，拆下金属外壳，如下图所示。



2.2 拔出 SD 卡

前提条件:


- ◆ 已打开设备外壳。
- ◆ 已准备一把镊子。

操作步骤:

1. 确定 SD 卡的位置，如下图所示。



2. 使用镊子夹住 SD 卡，往外拔出。



2.3 插入 SD 卡

前提条件：


- ◆ 已打开设备外壳。
- ◆ 已拔出 SD 卡。

操作步骤：

1. 确定 SD 卡槽的位置，如下图红框位置的下方。



2. 将 SD 卡触点面朝上插入对应的卡槽，确保不会脱落。



2.4 关闭设备外壳

前提条件:

已准备一把十字螺丝刀。

操作步骤:

盖上外壳，插入 4 颗 M3 的螺钉，顺时针拧紧将外壳固定。

